

# Montageanleitung für Mittelzugrollo (Typ 1/Typ 2)

## 1. Montage der Träger

Bei der Montage der Träger ist zu beachten, dass der Abstand der beiden Träger die Bestellbreite des Rollos ist (Bild 1).

Je nach Montageart (Wand, Decke oder Nische) die Trägerposition festlegen und vertikal sowie horizontal zueinander ausrichten. Die Bohrlöcher anzeichnen, die Bohrungen entsprechend dem Befestigungsmaterial setzen, die Träger mit dem Montageuntergrund verschrauben.

Linker Träger: Träger 1 mit Schlitz links.

Rechter Träger: Träger 2 mit Loch rechts (Bild 2).

## 2. Einhängen des Rollos

Das Rollo mit dem Wellenstift in den rechten Rolloträger 2 einsetzen, danach die linke Seite 1 mit dem Vierkant einhängen (Bild 2). Das Rollo ist mit 15 Umdrehungen vorgespannt und sofort funktionstüchtig. Die Abdeckkappen 3 auf die Träger aufstecken.

Das Rollo nur soweit herunterziehen, dass noch eine Stoffwicklung (Sicherheitswicklung) auf der Welle verbleibt. (Niemals den Stoff komplett abrollen, es kann sich der Stoff von der Welle lösen.

Diesbzgl. Reklamationen werden nicht anerkannt.)

## 3. Federspannung verändern

Rollt sich das Rollo nicht komplett auf, ist die Federspannung zu gering. Die Federspannung muss erhöht werden. Hierzu das Rollo leicht nach unten ziehen (3 bis 4 Umdrehungen). Das Rollo aus den Trägern nehmen und von Hand wieder diese Umdrehungen aufrollen. Das Rollo wieder einhängen (wie unter Punkt 2 beschrieben). Vorgang ggf. wiederholen.

Ist das Rollo zu straff, schnell es zu sehr nach oben, dann ist die Federspannung zu hoch. Zur Verringerung der Federspannung das Rollo aus den Trägern nehmen, den Rollostoff von Hand 3 bis 4 Umdrehungen abrollen, Rollo wieder einhängen (wie unter Punkt 2 beschrieben). Vorgang ggf. wiederholen.

## 4. Montage mit Softbremse

Die Montage erfolgt, wie unter Punkt 2 beschrieben.

Anschließend den Rollobehang bis zur gewünschten oberen Endposition nach unten ziehen. Die rechte Seiten des Rollos aushängen und den Vierkant in Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (kein Werkzeug erforderlich). Dann das Rollo wieder einhängen. Diese vorgenommene Einstellung kann jederzeit korrigiert werden. (Bild 3)

## 5. Montage bei Verwendung eines Trägerprofils (Typ 2)

Je nach Montageart (Wand/Decke) die Clipposition festlegen und vertikal sowie horizontal zueinander ausrichten. Die Bohrlöcher anzeichnen, die Bohrungen entsprechend dem Befestigungsmaterial setzen, die Clipse mit dem Montageuntergrund verschrauben. (Bild 4)

## 6. Montage der Klemmträger (bohrfrei)

Die Abstände der Klemmträger am Fensterflügel festlegen und mit der im Klemmträger befindlichen Schraube festziehen. (Bild 5)

Einhängen des Rollos wie unter 2. beschrieben.

